



VT2130MJR távirányító kézikönyv



Jellemzők:

(1) Kompatibilis márkák: Gyártónként kiválaszthatja a mellékelt listából.

(2) Vissza ellenőrzési funkció: ellenőrizheti a jelenlegi távirányító márkát, a nyomógombok segítségével

(3) Működési frekvencia: 240-930MHz

(4) Támogatás: FSK, GFSK, OOK moduláció



Hogyan működik?

1. Márka visszaellenőrzése:

Nyomja meg az **1** és a **2** gombokat egyszerre, majd társa lenyomva az **1** nyomógombot, nyomja meg a **2** nyomógombot 3x. A piros LED 4 alkalommal felvillan és az aktuális távirányító márka számát jelzi a villogások során. Például, ha a távirányító márka kódja 1412, akkor a LED 1-4-1-2 villog. (első alkalommal 1-et, második alkalommal 4-et, harmadik alkalommal 1-et, negyedik alkalommal 2-öt villan.

2. Gyártói kód beállítása

Nyomja meg az **1** és a **2** gombokat egyszerre, majd társa lenyomva az **1** nyomógombot, nyomja meg a **2** nyomógombot 4x. A LED zöld színűre vált. Nyomja meg a gombok a számát sorrendben, a mellékelt lista alapján, hogy beállítson egy új márkájú távirányítót. Például nyomja meg az 1-4-1-2 gombokat sorrendben ezután a LED három alkalommal lassan felvillan, jelezve, hogy a kódolás teljesült.

Származási hely: Kína

Forgalmazó: vantech.hu

Megjegyzés:

1. Ha a zöld LED 5x gyorsan felvillan majd kialszik, vagy 10 másodpercen belül nem történik semmi, akkor ismétlje meg a fenti folyamatot. 2. Ha nem a lista szerinti kódot választott, akkor a zöld színű LED 5x felvillan jelezve, hogy a kódolás sikertelen és megtartja a legutóbbi beállítást.

Kompatibilis gyártói lista

	Márka. (Speciális modell)	Gomb száma	Frekvencia (MHz)	Moduláció	Effektív gomb	Kód típus
1	BENINCA (TO.GO-WV)	1111	433,92	OOK	1 2	Ugró kód
2	DOORHAN (TRANSMIT TER4)	1112	433,92	OOK	1 2 3 4	Ugró kód
3	KEY (PLAY)	1113	433,92	OOK	1 2 3 4	Ugró kód
4	GBD	1114	433,92	OOK	1 2 3 4	Ugró kód
5	NICE (NICE Floor-s)	1121	433,92	OOK	1 2 3 4	Ugró kód
6	DEA	1122	433,92	OOK	1 2 3 4	Ugró kód
7	PECCini	1123	433,92	OOK	1 2 3 4	Ugró kód
8	FADINI	1124	433,92	OOK	1 2	Ugró kód
9	EQUO	1131	433,92	OOK	1 2 3 4	Ugró kód
10	SOMMER	1132	433,92	FSK	1 2 3 4	Ugró kód
11	SOMMER	1133	868,88	FSK	1 2 3 4	Ugró kód
12	HÖRMANN (EcoStar RSC2-433)	1134	433,92	OOK	1 2	Ugró kód
13	ATA(PTX-4)	1142	433,92	OOK	1 2 3 4	Ugró kód
14	Motorline	1143	433,92	OOK	1 2 3 4	Ugró kód
15	Motorline	1144	433,92	OOK	1 2 3 4	Ugró kód
16	centurion (NOVA)	1211	433,92	OOK	1	Ugró kód
17	HiLand	1212	433,92	OOK	1 2 3 4	Ugró kód
18	FAAC (XT433RC&XT2433RC/XT	1213	433,92	OOK	1 2 3 4	Ugró kód
19	FAAC (XT433RC&XT2433RC/XT	1214	868,35	OOK	1 2 3 4	Ugró kód

	Márka. (Speciális modell)	Gomb száma	Frekvencia (MHz)	Moduláció	Effektív gomb	Kód típus
20	YET	1221	433,92	OOK	1 2 3 4	Ugró kód
21	BFT (Type:BRCB)	1222	433,92	OOK	1 2 3 4	Ugró kód
22	ALUTECH (AT-4)	1223	433,92	OOK	1 2 3 4	Ugró kód
23	NICE (NICE SMILO)	1224	433,92	OOK	1 2 3 4	Ugró kód
24	AUSTDOOR	1231	315	OOK	1 2 3 4	Ugró kód
25	F9	1232	365	OOK	1 2 3 4	Ugró kód
26	6225 V6	1233	365	OOK	1 2 3 4	Ugró kód
27	YS-1895R	1234	336	OOK	1 2 3 4	Ugró kód
28	YH-1A2	1241	315	OOK	1 2 3 4	Ugró kód
29	YH-1B2	1242	315	OOK	1 2 3 4	Ugró kód
30	HY-26LLC	1243	346,5	OOK	1 2 3 4	Ugró kód
31	JS-N23AA	1244	336	OOK	1 2 3 4	Ugró kód
32	SJ-2010	1311	433,92	OOK	1 2 3 4	Ugró kód
33	HD-08/JS-909B	1312	365	OOK	1 2 3 4	Ugró kód
34	YH/JS979-A2	1313	433,92	OOK	1 2 3 4	Ugró kód
35	HS/JS979-AA	1314	365	OOK	1 2 3 4	Ugró kód
36	TY/JS979AA	1321	365	OOK	1 2 3 4	Ugró kód
37	Zhongtian	1322	433,92	OOK	1 2 3 4	Ugró kód
38	Splett	1323	433,92	OOK	1 2	Ugró kód
39	Rima	1324	433,92	OOK	1 2 3 4	Ugró kód
40	Seaside	1331	433,92	OOK	1 2	Ugró kód
41	Doormann	1332	433,92	OOK	1 2 3 4	Ugró kód
42	Cap	1333	433,92	OOK	1 2	Ugró kód
43	Somfy	1334	433,92	OOK	1 2 3	Ugró kód
44	Liftmaster	1341	315	OOK	1 2 3 4	Ugró kód
45	Liftmaster	1342	390	OOK	1 2 3 4	Ugró kód

	Márka. (Speciális modell)	Gomb száma	Frekvencia (MHz)	Moduláció	Effektív gomb	Kód típus
46	Doorhan Pro (transmitter 2 pro)	1343	433,92	OOK	1 2	Ugró kód
47	Merlin	1344	433,92	OOK	1 2 3 4	Ugró kód
48	Rossi	1411	433,92	OOK	1 2 3 4	Ugró kód
49	HS1527	1412	433,92	OOK	1 2 3 4	Tanuló kód
50	HS1527	1413	315	OOK	1 2 3 4	Tanuló kód
51	HS1527	1414	330	OOK	1 2 3 4	Tanuló kód
52	CAME (TOP-432NA)	1421	433,92	OOK	1 2	Fix kód
53	CAME (TOP-432EE)	1422	433,92	OOK	1 2	Fix kód
54	CAME (TOP-432EV)	1423	433,92	OOK	1 2	Fix kód
55	ParksonT18	1424	433,92	FSK	1 2 3 4	Fix kód
56	Oceaston	1431	433,92	FSK	1 2 3 4	Fix kód
57	Omark	1432	433,92	OOK	1 2 3 4	Fix kód
58	Oko (AC116-05)	1433	433,92	OOK	1 2 3 4	Fix kód
59	DOOYA	1434	433,92	OOK	1 2 3	Fix kód
60	PT2262	1441	433,92	OOK	1 2 3 4	Fix kód
61	PT2262	1442	315	OOK	1 2 3 4	Fix kód
62	SMC5326	1443	330	OOK	1 2 3 4	Fix kód
63	HT6P20D	1444	433,92	OOK	1 2 3 4	Fix kód
64	HT6P20B	2111	433,92	OOK	1 2	Fix kód
65	HS2240	2112	433,92	OOK	1 2 3 4	Fix kód
66	HS2240	2113	315	OOK	1 2 3 4	Fix kód
67	PT2260	2114	433,92	OOK	1 2 3 4	Fix kód
68	PT2260	2121	315	OOK	1 2 3 4	Fix kód
69	PT2264	2122	433,92	OOK	1 2 3 4	Fix kód
70	PT2264	2123	315	OOK	1 2 3 4	Fix kód
71	Hörmann HSM4	2124	868,35	OOK	1 2 3 4	Fix kód