

## YET804 redőnykapu vezérlő kezelési utasítása

### I. Jellemzők:

1. Távvezérlés: 433M 1527 tanulókód
2. Automatikus zárási késleltetési idő: 5-120 másodperc
3. Futási/Utazási idő: 0-120 másodperc
4. Kézi kapcsoló: nyitás-zárás-megállítás-nyitás-zárás.
5. Fényérzékelő: automatikusan nyit, miután ellenőrizte a némi ellenállást
6. Pillanatnyi üzemmód záraskor; választható, ha ezt a funkciót szeretné használni a DIP kapcsoló 2-n (BE: pillanatnyi üzemmód nyitás).

### II. Technikai adatok:

1. Működési feszültség: 230V AC
2. Kimeneti feszültség: 230V AC
3. Működési frekvencia: 433,92 MHz
4. Maximális futási idő: 120 másodperc
5. Memória: 30 db távvezérlő
6. A vezérlő +12V DC tápellátást biztosít VCC kimeneti terminálon, az összes jel bemenet 5V.

### III. Hogyan kell csinálni?

#### 1. Gomb működése:

Minden gombot függetlenül kell párosítani, majd újrahasználandó:

Nyitás-megállítás-zárás-megállítás.

#### 2. Távvezérlő hozzáadása és törlése

##### 2.1 Távvezérlő hozzáadása

Nyomja meg a tanulási gombot a vezérlőn több mint 1 másodpercig, engedje el, miután a LED világitani kezd, majd nyomjon meg bármely gombot a távvezérlőn, és sikeres, ha hallja a „di-di” hangot (ha 10 másodpercen belül nem nyom meg semmilyen távvezérlő gombot, lépjen ki a távvezérlő hozzáadásának állapotából, és kérjük, ismétlje meg a fenti lépéseket); ha a távvezérlő már a vezérlő memóriájában van, hallani fogja a „di” hangot, és a LED villogni fog, majd ha szeretné, új távvezérlőt adhat hozzá a fenti lépések szerint.

##### 2.2 Távvezérlő törlése

Nyomja meg a vezérlő tanulási gombját több mint 8 másodpercig, a LED világitani fog, majd kikapcsol, miután hallja a „di-di-di” hangot, ez azt jelenti, hogy az összes távvezérlő törölve lett.

### IV. DIP kapcsoló utasítás:

1. DIP kapcsoló 1 (AC): automatikus zárási késleltetési idő funkció beállítása, BE állapotban a funkció aktív, KI állapotban a funkció inaktív.
2. DIP kapcsoló 2: pillanatnyi zárási funkció beállítása, BE állapotban a funkció aktív, KI állapotban a funkció inaktív.

PS: Ha a motor nyitási ideje meghaladja a beállított futási időt, a motor leáll, és nem hajtja végre az automatikus zárási funkciót.

### V. Forgókapcsoló funkció:

1. RJ1: futási idő beállítása 0-120 másodperc tartományban; idő hozzáadása az óramutató járásával megegyező irányban, különben az idő csökkentése.
2. RJ2: automatikus zárási késleltetési idő beállítása 5-120 másodperc tartományban; idő hozzáadása az óramutató járásával megegyező irányban, különben az idő csökkentése.

### 5) Vezérlő kapcsolási rajzának bevezetése

