

GARAGEDOOR REMOTE

New Universal Multicode + Multifrequency

Up to 4 REMOTES in one
Generate 19 brands
More than 20 remote models no need ORIGINAL remotes



Duplikálási eljárások

1. Helyezze az EPIC-et az eredeti távvezérlő közelébe, körülbelül 3-5CM, fej-fej mellett.
2. Tartsa nyomva az EPIC 1-es gombját, nyomja meg 3-szor az EPIC 2-es gombját. A LED lassan villog. Kioldógombok.
3. Tartsa nyomva a másolni kívánt eredeti gombját, amíg az EPIC LED gyorsan villog.
4. Ezután nyomja meg a tárolni kívánt EPIC gombját, az EPIC LED világít, majd kikapcsol. A duplikálás befejeződik.

Programozza az EPIC-et az eredeti vevőkészülékre az eredeti eljárások szerint

Az EPIC felismerés folytatásához a vevőkészülékeken (a D. T. P. jelöléssel ellátott modell listában), tartsa nyomva az EPIC-et több mint 6 másodpercig, az EPIC LED gyors villogást ad, amíg a LED ki nem kapcsol.

Speciális rádióvevő modellek programozása

1. Egyes modellek esetében a BFT-hez hasonló vetőmagkódot kér, az eredeti távoli modellek másolásához kérjük, kövesse az alábbi eljárásokat.
2. Az eredeti távvezérlők magkóddal történő duplikálása után tartsa lenyomva az 1. és 2. gombot 3 másodpercig, az EPIC LED-je gyorsan villog, belép a magkód küldési módba.
3. Nyomja meg az EPIC gombját, amely a vetőmagkódot küldi, az EPIC elkezd küldeni a vetőmagkódot.

Speciális távoli modellek Duplikálási eljárások

1. Egyes modellek esetében a BFT-hez hasonló vetőmagkódot kér, az eredeti távoli modellek másolásához kérjük, kövesse az alábbi eljárásokat.
2. Tegye az EPIC-et az eredeti távvezérlő közelébe, körülbelül 3-5CM, fej-fej mellett. 3. Tartsa nyomva az EPIC 1-es gombját, nyomja meg 3-szor az EPIC 2-es gombját. A LED lassan villog. Kioldógombok.
4. Tartsa nyomva a másolni kívánt eredeti gombját, az EPIC LED folyamatosan világít, majd lassan villog.
5. Nyomja meg az eredeti távvezérlő gombot a magkód elküldéséhez, az EPIC LED folyamatosan világít, majd gyorsan villog. Az eljárás befejeződik.

Távvezérlés generálása

Nincs szükség eredeti távirányítókra

1. Tartsa lenyomva az EPIC 1 és 4 gombját, a LED 3 gyors villanást ad. Az EPIC távoli üzemmódba lép.
2. Nyomja meg a gomb pin kódját (pl. 1143) a következő oldalon található MODELL LISTÁBAN található "gomb kód" szerint, ekkor az EPIC LED gyorsan villogni kezd. P. S: Ha ezt a folyamatot nem fejezi be 5 másodpercen belül, a generálási folyamat leáll, kérjük, kezdje újra az 1. lépéstől.
3. Nyomja meg a generálni kívánt EPIC gombját, a LED világít, majd kikapcsol. A generálási eljárás befejeződik.
4. Az EPIC program a vevőkészülékhez az eredeti gyártói eljárások szerint.
pl. :A 3. lépésben, ha NICE Smilo akarsz generálni, a gomb kódja 1131. Tehát nyomd meg az EPIC 1-1-3-1. gombját, mint a pin kódot.

Most comprehensive and smart way to generate remote in the market

ButtonCode	1111	1112	1113	1114	1121	1122	1123	1124	1131	1132	1133	1134	1141	1142	1143	1144	1211	1212	1213
Door Brands	Beninca	Dea	Doorhan	FAAC	Gennius BRAVO	Gennius RC A252	KEY-TXB-42R	MotorLine-MX4SP	NICESmilo	Seav	VDS	errek	GBD-domino	fox	pujol-yellow	powertech	bft	nice flor-s	nice-one
Frequency	433	433	433	433	433	433	433	433	433	433	433	433	433	433	433	433	433	433	433

Compatibilities List (D.T.P with * remarked)

*ADYX BRAVO, TE4433H, TE4433H BLUE *ALLMATIC B.RO OVER, B.RO 2WN, TECH3, MINIPASS,BRO.STAR APERTO TX02-434-2, TX02-868-2 BLUE, 4025 TX02-868-2, 4022 TX02-434-2, 4020 TX-03-868-4, 4013 TX03-434-4 *APRIMATIC TR2/TR4, TM4 ATA PTX4 BLUE/PTX 4 PINK BALLAN FM404B, 4013 *BENINCÁ TO.GO2 VW/TO.GO4 VW, TO.GO2 QV, TO.GO4 QV, IO, T2 VW/TO.GO4 VW, APPLE, LOT2WCV *BFT MITTO 2M/MITTO4M, MITTO 2A/MITTO 4A, MITTO RC802/MITTO RC804, GHIIBLI, KLEIO, TRC2/ TRC4, RB4 MURALE	*CARDIN S449 TRQ449100/TRQ449200/ TRQ449300/TRQ449400, TXQ449200/TXQ449300/ TXQ449400, S486:TRQ486200/ TRQ486400, TXQ486200/ TXQ486400 CHAMBERLAIN LIFTMASTER MOTORLIFT 94335E, 4333E, 4335E, 84334E, 4333EML, 4335EML, 84334EML, 4335EML DEA TR2 MIO/TR4 MIO,GENIE R, TS2 MIO 868/TS4 MIO 868 *DASPI ZERO 2 RC/ZERO 4 RC *DITEC GOLA, BIXLP2, BIXLP2 RED, BIXLG4 DOORHAN TRANSMITTER 4 *TAU 250 SLIM RP, 250 T4 RP *V2 PHOENIX 433-868, TXC, TSC, TRC	ECOSTAR RSE, RSC, RSZ *FAAC XT4 433 RC, TE4433H FAAC XT2/XT4 433 SLH, XT2/XT4 868 SLH, XT2/XT4 433 SLH LR, XT2/XT4 868 SLH LR, T2/T4 433 SLH, T2/T4 868 SLH, TML2/TML4 433 SLH, TML2/TML4 868 SLH, DL2/DL4 868 SLH *FADINI JUBI SMALL, JUBI-2, JUBI-4 *GENIUS BRAVO TE4433H, ECHO GENIUS JA332 AMIGO 2 868,JA334 AMIGO 4, AMIGOLD 2/AMIGOLD 4, KILO 2/KILO 4 433 JLC, KILO2/KILO4 868 JLC *GIBIDI AU1680 WOOD, GIBIDI AU1610, GIBIDI AU1680, AU1810, AU1600, AU01590 AU03000 DOMINO, DTC 4334	KEY 900TXB - 42R, SUB44, TXB-44R, TXG-44R *KING GATES STYLO 4 LABEL SPYCO MERLIN/PROLIFT M230T (PROLIFT), M430R (PROLIFT) MERLIN 2.0 E945M, E943M, E940M, E940M MERLIN M842 (GREEN REMOTE), M832 (GREEN REMOTE), M844 (GREEN REMOTE), C945, C940, C943 *MHOUSE TX4, TX3, GTX4 *MOOVO MT4 *VDS TRQ, ECO-R	NICE ONE/ON1/ON2/ON4/ON9, ONE ERA/ON1E/ON2E/ON4E/ON9E, INT11, INT12 *NICE SMILO2/SMILO4, FLO1R-S, FLO2RS, FLO4R-S, VERY VR, FLO1RE/ FLO2RE/FLO4RE NOVOFERM NOVOTRON 502-504-512MIX43-2, MTR40-2, MCHS43-2, MHS43 (2-4), MNHS433 (2-4) *NOVOTECNICA BIXL2 *O&O TWIN, TX2/TX4 (NEO), T.COM R4-2/T.COM R4-4, T.COM R8-2/T.COM R8-4 *PRASTEEL MPSTF2RE, MPSTF4RE, MPSTL-1E, MPSTL-2E, MPSTL-4E, MPSTP2E, MPSTP2E BLUE, MT4E, MT2E, BFOR, TRQ4P, TC2E, TRQ2P TELCOMA FM 402, FM 402 E	PROEM ER2C4ACS/ER4C4ACS PUJOL VARIO, MARTE RIB LITHIO SEAV BE-HAPPY-RS1, BE-HAPPY-RS2, BE-HAPPY-RS3, BE-SMART-RSX, BE-HAPPY-RH1, BE-HAPPY-RH2, BE-HAPPY-RH3 *SICE 4790207 SIMINOR S433-4T/S433.4T SIMINOR 433-NLT2/433-NLT4 *SOMFY TELIS 1 RTS/TELIS 4 RTS SOMFY KEYTIS 2 NS/KEYTIS 4 NS,KEYGO 4 RTS,SOMFY 433-NLT4 BEIGE, SOMFY 433-NLT2 RTR, SOMFY TX2 433MHZ SOMMER 4014 TX03-434-2, 4013 TX02-434-4, 4022 TX03-434-2, 4026 TX03-868-2, 4020 TX03-868-4, 4025-TX02-868.4011, 4010 STAGNOLI AV223
--	--	---	--	--	---